

Приказ Министерства транспорта РФ от 23 июля 2020 г. N 248 "Об утверждении границ зон (районов) Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации, границ районов аэродромов (аэроузлов, вертодромов), границ классов А и С воздушного пространства"

В соответствии с [пунктами 11, 22, 67](#) Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденных [постановлением](#) Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. N 138 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 14, ст. 1649; 2017, N 9, ст. 1360), приказываю:

1. Утвердить:

границы зон (районов) Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации ([приложение N 1](#) к настоящему приказу);

границы районов аэродромов (аэроузлов, вертодромов) ([приложение N 2](#) к настоящему приказу);

границы классов А и С воздушного пространства ([приложение N 3](#) к настоящему приказу).

2. Признать утратившим силу [приказ](#) Министерства транспорта Российской Федерации от 4 октября 2019 г. N 322 "Об утверждении границ зон (районов) Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации, границ районов аэродромов (аэроузлов, вертодромов), границ классов А и С воздушного пространства" (зарегистрирован Минюстом России 11 ноября 2019 г., регистрационный N 56481).

3. Установить, что настоящий приказ вступает в силу с 3 декабря 2020 г.

Министр

Е.И. Дитрих

Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 августа 2020 г.
Регистрационный N 59550

Приложение N 2

Утверждены
приказом Минтранса России
от 23 июля 2020 г. N 248

Границы районов аэродромов (аэроузлов, вертодромов)

N п/п	Район аэродрома, аэроузла, вертодрома	Границы	
		Горизонтальные	Вертикальные
1	2	3	4
НОВОСИБИРСКАЯ ЗОНА ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ			
264	Район аэродрома БАРНАУЛ	531018с 0825148в, 531330с 0824930в, далее по часовой стрелке по дуге окружности радиусом 50 км с центром (532148с 0833224в) до 531648с 0841642в, 531018с 0825148в	От земли до FL060
		540202с 0821827в, 540136с 0824700в, 540718с 0832412в, 540400с 0835900в, 535430с 0841400в, 533030с 0843006в, 531648с 0841642в, 531018с 0825148в, 531330с 0824930в, 532040с 0821744в, 533332с 0821324в, 540202с 0821827в	Выше FL060 до FL190
265	Район аэродрома БЕРДСК (Центральный)	545300с 0833000в, 543600с 0834300в, 543000с 0832000в, 542400с 0824900в, 543000с 0822700в, 544100с 0825800в, 544500с 0830000в, 545300с 0833000в	От земли до FL040
266	Район аэродрома ГОРНО-АЛТАЙСК	522300с 0845940в, 522800с 0852300в, 523241с 0860333в, 521617с 0862412в, 515528с 0862204в, 514700с 0860300в, 514406с 0852147в, 522300с 0845940в	От земли до FL110
267	Район аэродрома ЕВСИНО	543524с 0834312в, 541800с 0834824в, 540754с 0832406в, 540212с 0824700в, 542324с 0824900в, 542924с 0832018в, 543524с 0834312в	От земли до FL040
268	Район вертодрома КАЛАЧИНСК	550000с 0740600в, 550800с 0741200в, 552200с 0742100в, 551600с 0751300в, 550800с 0751300в, 543800с 0752700в, 542600с 0750400в, 542900с 0742300в, 550000с 0740600в	От земли до FL040
269	Район аэродрома	Окружность радиусом 50 км с центром (551612с 0860627в)	От земли до FL060

	КЕМЕРОВО	560400с 0890500в, 554156с 0885840в, 553436с 0884006в, 543200с 0873000в, 542700с 0854500в, 542100с 0852900в, 543400с 0844200в, 545000с 0844000в, 551400с 0844200в, 553000с 0851200в, 554300с 0851200в, 554800с 0850400в, 560500с 0860000в, 560400с 0890500в	Выше FL060 до FL150
		554156с 0885840в, 543500с 0884000в, 543100с 0884100в, 543300с 0875500в, 543200с 0873000в, 553436с 0884006в, 554156с 0885840в	Выше FL100 до FL150
270	Район аэродрома КЕМЕРОВО (Северный)	552200с 0860600в, 551700с 0860300в, 552200с 0851200в, 553900с 0851900в, 554100с 0853000в, 552400с 0855600в, 552200с 0860600в	От земли до FL040
271	Район аэродрома ЛЕСНОЙ	531100с 0834300в, 532200с 0834900в, 532100с 0842400в, 530500с 0842300в, 530700с 0840100в, 531100с 0834300в	От земли до FL100
272	Район аэродрома НОВОКУЗНЕЦК (Спиченково)	Окружность радиусом 50 км с центром (534843с 0865242в)	От земли до FL060
		543200с 0873000в, 540000с 0874300в, 534200с 0880700в, 533200с 0873400в, 531200с 0871800в, 524900с 0871700в, 522606с 0865506в, 525100с 0862800в, 530500с 0853700в, 532600с 0852400в, 535900с 0844500в, 541400с 0852300в, 542100с 0852900в, 542700с 0854500в, 543048с 0870000в, 543200с 0873000в	Выше FL060 до FL150
		543300с 0875500в, 543100с 0884100в, 525000с 0890300в, 520500с 0883600в, 521500с 0870700в, 522606с 0865506в, 524900с 0871700в, 531200с 0871800в, 533200с 0873400в, 534200с 0880700в, 540000с 0874300в, 543200с 0873000в, 543300с 0875500в	Выше FL100 до FL150
273	Район аэродрома НОВОСИБИРСК (Ельцовка)	550400с 0825900в, 550600с 0830000в, 550900с 0830100в, 551400с 0825700в, 551500с 0825500в, 551900с 0825200в, 554700с 0831500в, 554900с 0841500в, 552400с 0844300в, 550900с 0834800в, 550700с 0831700в, 550400с 0825900в	От земли до FL265
274	Район аэродрома НОВОСИБИРСК (Толмачево)	552552с 0825736в, 551900с 0825200в, 551500с 0825500в, 551400с 0825700в, 550900с 0830100в, 550600с 0830000в, 550400с 0825900в, 550700с 0831700в, 550706с 0831812в, 544806с 0831130в, 544500с 0830000в, 544100с 0825800в, 543518с 0824142в, далее по часовой стрелке по дуге окружности радиусом 50 км с центром (550200с 0823600в) до 552552с 0825736в	От земли до FL060
		560112с 0821542в, 560330с 0822624в, 560400с 0823124в, 560500с 0823800в, 561100с 0831200в, 560600с 0833700в, 560100с 0834800в, 560000с 0841500в, 560300с 0844000в, 554800с 0850400в, 554300с	Выше FL060 до FL190

		0851200в, 553000с 0851200в, 551400с 0844200в, 545000с 0844000в, 544300с 0841800в, 544042с 0841600в, 543200с 0840900в, 543000с 0840800в, 541430с 0840242в, 540348с 0835900в, 540718с 0832412в, 540136с 0824700в, 540136с 0814354в, 542600с 0810100в, 543624с 0810142в, 544930с 0805800в, 545600с 0805600в, 551254с 0805930в, 551924с 0810106в, 552806с 0810806в, 553700с 0811500в, 554736с 0813506в, 555500с 0815200в, 560112с 0821542в	
275	Район аэродрома ОМСК (Северный)	551418с 0735812в, 550254с 0754818в, 543800с 0752700в, 542000с 0752000в, 535700с 0750300в, 534700с 0750000в, далее по государственной границе до 540700с 0723500в, 541000с 0723500в, 542300с 0724000в, 545600с 0732100в, 550000с 0733600в, 550530с 0734600в, 551418с 0735812в	От земли до FL300
276	Район аэродрома ОМСК (Центральный)	552324с 0730930в, 552124с 0733112в, 551630с 0735630в, 545955с 0740551в, 543900с 0735200в, 543130с 0731600в, 543930с 0724230в, 545630с 0723206в, 551558с 0724617в, 552324с 0730930в	От земли до FL060
		561333с 0735546в, 550425с 0754859в, 540409с 0752239в, далее по государственной границе до 550507с 0710118в, 553655с 0711326в, 561333с 0735546в	Выше FL060 до FL265
277	Район аэродрома СИБИРСКИЙ	533800с 0834218в, 535400с 0834400в, 540400с 0835900в, 535900с 0844500в, 532600с 0852400в, 530500с 0842300в, 532100с 0842400в, 533000с 0835000в, 533800с 0834218в	От земли до FL050
278	Район аэродрома СТРЕЖЕВОЙ	605700с 0772300в, 605200с 0781600в, 603800с 0782900в, 602700с 0781500в, 602000с 0780600в, 601700с 0775700в, 602200с 0773000в, 603200с 0771500в, 603912с 0765706в, 604300с 0770300в, 605100с 0770200в, 605700с 0772300в	От земли до FL040
		605700с 0772300в, 604730с 0790000в, 600000с 0790000в, 595000с 0780000в, 595000с 0760000в, 600448с 0755606в, 602100с 0762900в, 604300с 0770300в, 605100с 0770200в, 605700с 0772300в	Выше FL040 до FL150
279	Район аэродрома ТАНАЙ	544300с 0850000в, 545700с 0850000в, 550000с 0851200в, 545700с 0852500в, 544700с 0853000в, 543600с 0852300в, 544300с 0850000в	От земли до FL060
280	Район аэродрома ТОМСК (Богашево)	564200с 0852000в, 563700с 0853500в, 563000с 0854300в, 562300с 0854200в, 561000с 0852600в, 560300с 0851600в, 560824с 0844100в, 561052с 0844130в, 561612с 0845152в, 562400с 0845500в, 564200с 0852000в	От земли до FL050

		570606с 0835254в, 570754с 0844412в, 570906с 0845824в, 570000с 0860000в, 560500с 0860000в, 554800с 0850400в, 560300с 0844000в, 560000с 0841500в, 560100с 0834800в, 560600с 0833700в, 561100с 0831200в, 570606с 0835254в	Выше FL050 до FL150
281	Район аэродрома ТОМСК (Головина)	562400с 0845500в, 561612с 0845152в, 561052с 0844130в, 560824с 0844100в, 560300с 0844000в, 560000с 0841500в, 560100с 0834800в, 560600с 0833700в, 563300с 0833600в, 562400с 0842000в, 562400с 0845500в	От земли до FL050
КРАСНОЯРСКАЯ ЗОНА ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ			
282	Район аэродрома АБАКАН	531904с 0913930в, далее по часовой стрелке по дуге окружности радиусом 50 км с центром (534430с 0912306в) до 533713с 0920719в, 532500с 0913300в, 531904с 0913930в	От земли до FL090
283	Район аэродрома БАЙКИТ	Окружность радиусом 50 км с центром (614036с 0962112в)	От земли до FL080
284	Район аэродрома ВАНАВАРА	Окружность радиусом 40 км с центром (602124с 1021836в)	От земли до FL080
285	Район аэродрома ИГАРКА	Окружность радиусом 50 км с центром (672615с 0863719в)	От земли до FL140
286	Район аэродрома КАНСК (Дальний)	580000с 0972500в, 555700с 0974800в, 553200с 0945900в, 560700с 0941200в, 564900с 0935200в, 580000с 0945100в, 580000с 0972500в	От земли до FL725
287	Район аэродрома КРАСНОЯРСК	Окружность радиусом 23 км с центром (561018с 0922936в)	От земли до FL070
		560712с 0931800в, далее по часовой стрелке по дуге окружности радиусом 50 км с центром (561018с 0922936в) до 555813с 0931312в, 560448с 0924944в, далее против часовой стрелки по дуге окружности радиусом 23 км с центром (561018с 0922936в) до 560217с 0921224в, 555249с 0915222в, далее по часовой стрелке по дуге окружности радиусом 50 км с центром (561018с 0922936в) до 562448с 0931100в, 560900с 0930700в, 560712с 0931800в	От 600 м (2000 фут) AMSL до FL070
		555813с 0931312в, далее по часовой стрелке по дуге окружности радиусом 50 км с центром (561018с 0922936в) до 555249с 0915222в, 560217с 0921224в, далее против часовой стрелки по дуге окружности радиусом 23 км с центром (561018с 0922936в) до 560448с 0924944в, 555813с 0931312в	От 1000 м (3300 фут) AMSL до FL070

288	Район аэродрома КРАСНОЯРСК (Черемшанка)	Окружность радиусом 23 км с центром (561018с 0922936в) 560712с 0931800в, далее по часовой стрелке по дуге окружности радиусом 50 км с центром (561018с 0922936в) до 555813с 0931312в, 560448с 0924944в, далее против часовой стрелки по дуге окружности радиусом 23 км с центром (561018с 0922936в) до 560217с 0921224в, 555249с 0915222в, далее по часовой стрелке по дуге окружности радиусом 50 км с центром (561018с 0922936в) до 562448с 0931100в, 560900с 0930700в, 560712с 0931800в	От земли до FL070 От 600 м (2000 фут) AMSL до FL070
		555813с 0931312в, далее по часовой стрелке по дуге окружности радиусом 50 км с центром (561018с 0922936в) до 555249с 0915222в, 560217с 0921224в, далее против часовой стрелки по дуге окружности радиусом 23 км с центром (561018с 0922936в) до 560448с 0924944в, 555813с 0931312в	От 1000 м (3300 фут) AMSL до FL070
289	Район аэродрома КУЗНЕЦОВО	555113с 0930413в, 555400с 0925300в, 555848с 0925300в, 560105с 0930302в, 555813с 0931312в, далее по часовой стрелке по дуге окружности радиусом 50 км с центром (561018с 0922936в) до 555113с 0930413в	От земли до 900 м (3000 фут) AMSL
290	Район аэродрома КЫЗЫЛ	520900с 0935418в, 520000с 0950000в, 513400с 0951100в, 511930с 0944730в, 512048с 0940300в, 520900с 0935418в	От земли до FL160
291	Район аэродрома МАНСКИЙ	555200с 0934500в, 555106с 0935748в, 552300с 0942500в, 551100с 0942900в, 545300с 0934100в, 552056с 0925929в, 554930с 0932900в, 555200с 0934500в	От земли до FL080
292	Район аэродрома НОРИЛЬСК (Алыкель)	695042с 0873700в, 693203с 0880809в, 693000с 0880224в, 692000с 0880224в, 691621с 0881851в, 685257с 0875133в, 685251с 0872503в, 685215с 0870939в, 690057с 0862502в, 690827с 0862126в, 694554с 0862448в, 694657с 0864232в, 695042с 0873700в	От земли до FL070
		695042с 0873700в, 693203с 0880809в, 692336с 0882212в, 691621с 0881851в, 685257с 0875133в, 685251с 0872503в, 685215с 0870939в, 690057с 0862502в, 690827с 0862126в, 694554с 0862448в, 694657с 0864232в, 695042с 0873700в	От FL070 до FL080
		695042с 0873700в, 693203с 0880809в, 692336с 0882212в, 691621с 0881851в, 685257с 0875133в, 685251с 0872503в, 685215с 0870939в, 690057с 0862502в, 690827с 0862126в, 692432с 0861301в, 694554с 0862448в, 694657с 0864232в, 695042с 0873700в	От FL080 до FL090

293	Район аэродрома ПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА	Окружность радиусом 50 км с центром (613524с 0895824в)	От земли до FL080
294	Район аэродрома СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСК	Окружность радиусом 50 км с центром (602224с 0930100в)	От земли до FL120
295	Район аэродрома ТУРА (Горный)	Окружность радиусом 50 км с центром (642000с 1002600в)	От земли до FL100
296	Район аэродрома ТУРУХАНСК	Окружность радиусом 50 км с центром (654800с 0875542в)	От земли до FL090
297	Район аэродрома УЖУР	554200с 0900300в, 553600с 0902500в, 552400с 0905800в, 550900с 0905400в, 545900с 0895000в, 550036с 0891212в, 551600с 0891400в, 553000с 0893500в, 554200с 0900300в	От земли до FL080
298	Район аэродрома ХАТАНГА	Окружность радиусом 50 км с центром (715842с 1022936в)	От земли до FL080
299	Район аэродрома ШАРЫПОВО	554142с 0885918в, 554200с 0891000в, 553900с 0893200в, 553400с 0894500в, 553000с 0893500в, 551824с 0891400в, 552300с 0885400в, 554142с 0885918в	От земли до FL080
ИРКУТСКАЯ ЗОНА ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ			
300	Район аэродрома БАДА	513300с 1111100в, 504400с 1100200в, 504200с 1094500в, 510100с 1085700в, 515100с 1090600в, 515500с 1100800в, 514400с 1105700в, 513300с 111110в	От земли до FL330
301	Район аэродрома БЕЛАЯ	523650с 1035150в, 523745с 1031255в, 530000с 1021500в, 531350с 1022350в, 532250с 1024750в, 532615с 1032435в, 523650с 1035150в	От земли до FL265
302	Район аэродрома БОДАЙБО	580602с 1135007в, 580030с 1141718в, 580416с 1142450в, далее по часовой стрелке радиусом 25 км с центром (575206с 1141400в) до 574750с 1143756в, 573627с 1135420в, далее по часовой стрелке радиусом 35 км с центром (575206с 1141400в) до 580602с 1135007в	От земли до 1600 м (5300 фут) AGL
		Окружность радиусом 50 км с центром (575206с 1141400в)	От 1600 м (5300 фут) AGL до FL100
303	Район аэродрома БРАТСК	Окружность радиусом 30 км с центром (562214с 1014155в)	От земли до 1000 м (3300 фут) AMSL
		Окружность радиусом 50 км с центром (562214с 1014155в)	От 1000 м (3300 фут) AMSL до FL070

		Окружность радиусом 110 км с центром (562214с 1014155в)	От FL070 до FL200
304	Район аэродрома ДЖИДА	502000с 1043700в, 502100с 1041500в, 504700с 1041000в, 513600с 1052500в, 515300с 1060700в, 512500с 1064000в, 511800с 1073300в, 511600с 1075400в, 511300с 1083630в, 502500с 1083800в, 501300с 1075400в, 500900с 1070400в, далее по государственной границе до 502000с 1043700в	От земли до FL260
305	Район аэродрома ДОМНА	Окружность радиусом 60 км с центром (520136с 1131818в)	От земли до FL100
		514038с 1145712в, 513800с 1142100в, 510602с 1143202в, 505848с 1134341в, далее по часовой стрелке по дуге окружности радиусом 120 км с центром (520134с 1131818в) до 514038с 1145712в	От FL100 до FL230
306	Район аэродрома ЕРБОГАЧЕН	Окружность радиусом 50 км с центром (611631с 1080148в)	От земли до FL100
307	Район аэродрома ИРКУТСК	523648с 1035148в, 523619с 1035513в, 523313с 1040218в, 521126с 1045100в, 520649с 1044740в, 520745с 1042624в, 522026с 1035636в, 522758с 1035419в, 522900с 1035400в, 523648с 1035148в	От земли до 200 м (700 фут) AGL
		523648с 1035148в, 523619с 1035513в, 523313с 1040218в, далее по часовой стрелке по дуге окружности радиусом 40 км с центром (521602с 1042341в), 522758с 1035419в, 522900с 1035400в, 523648с 1035148в	От 200 м (700 фут) AGL до FL080
		530900с 1034700в, 525700с 1051300в, 521800с 1052000в, 520200с 1052500в, 513436с 1050942в, 512706с 1043612в, 514300с 1034100в, 521200с 1031600в, 522600с 1031200в, 523742с 1031254в, 522900с 1035400в, 523648с 1035148в, 530900с 1034000в, 530900с 1034700в	От FL080 до FL200
308	Район аэродрома ИРКУТСК-2	523648с 1035148в, 523619с 1035513в, 523313с 1040218в, 521126с 1045100в, 520649с 1044740в, 520745с 1042624в, 522026с 1035636в, 522758с 1035419в, 522900с 1035400в, 523648с 1035148в	От земли до 200 м (700 фут) AGL
		523648с 1035148в, 523619с 1035513в, 523313с 1040218в, далее по часовой стрелке по дуге окружности радиусом 40 км с центром (521602с 1042341в), 522758с 1035419в, 522900с 1035400в, 523648с 1035148в	От 200 м (700 фут) AGL до FL080
		530900с 1034700в, 525700с 1051300в, 521800с 1052000в, 520200с 1052500в, 513436с 1050942в, 512706с 1043612в, 514300с 1034100в, 521200с 1031600в, 522600с 1031200в, 523742с 1031254в, 522900с	От FL080 до FL200

		1035400в, 523648с 1035148в, 530900с 1034000в, 530900с 1034700в	
309	Район аэродрома КАШТАК	Окружность радиусом 60 км с центром (520136с 1131818в)	От земли до FL100
		514038с 1145712в, 513800с 1142100в, 510602с 1143202в, 505848с 1134341в, далее по часовой стрелке по дуге окружности радиусом 120 км с центром (520134с 1131818в) до 514038с 1145712в	От FL100 до FL230
310	Район аэродрома КИРЕНСК	Окружность радиусом 50 км с центром (574622с 1080332в)	От земли до FL100
311	Район аэродрома НИЖНЕАНГАРСК	Окружность радиусом 30 км с центром (554806с 1093536в)	От земли до FL100
		560800с 1104200в, 554800с 1104400в, 553836с 1101524в, 551600с 1094600в, 552200с 1091100в, 552200с 1084500в, 554442с 1084642в, 560600с 1085000в, 560800с 1104200в	От FL100 до FL200
312	Район аэродрома ОЕК	Окружность радиусом 8 км с центром (523303с 1042714в)	От земли до 200 м (700 фут) AGL
		522848с 1042436в, 523342с 1041606в, 525130с 1040824в, 525130с 1042554в, 524830с 1044012в, 524042с 1044224в, 522930с 1043630в, 522848с 1042436в	От 200 м (700 фут) AGL до FL060
313	Район аэродрома СТЕПЬ	514038с 1145712в, 513500с 1163700в, 503000с 1172000в, 500700с 1164200в, 503100с 1143400в, 510602с 1143202в, 513800с 1142100в, 514038с 1145712в	От земли до FL230
314	Район аэродрома УЛАН-УДЭ (Восточный)	520200с 1083000в, 515125с 1083900в, 513900с 1084500в, 511300с 1083630в, 511600с 1075400в, 511900с 1073500в, 513800с 1073300в, 515015с 1073800в, 515600с 1074400в, 520200с 1083000в	От земли до FL100
315	Район аэродрома УЛАН-УДЭ (Мухино)	520600с 1073748в, 520000с 1080054в, 515124с 1080524в, 514000с 1075330в, далее по часовой стрелке по дуге окружности радиусом 35 км с центром (514830с 1072618в) до 520600с 1073748в	От земли до FL100
		522706с 1065312в, 522200с 1075336в, 522000с 1093600в, 520000с 1090000в, 511300с 1083630в, 511600с 1075400в, 511800с 1073300в, 512500с 1064000в, 515300с 1060700в, 521748с 1063506в, 522706с 1065312в	От FL100 до FL200
316	Район аэродрома УСТЬ-КУТ	Окружность радиусом 30 км с центром (565129с 1054346в)	От земли до 700 м (2300 фут) AGL
		Окружность радиусом 50 км с центром (565129с 1054346в)	От 700 м (2300 фут) AGL до FL100

317	Район аэродрома ЧИТА-1	Окружность радиусом 60 км с центром (520136с 1131818в)	От земли до FL100
		514038с 1145712в, 513800с 1142100в, 510602с 1143202в, 505848с 1134341в, далее по часовой стрелке по дуге окружности радиусом 120 км с центром (520134с 1131818в) до 514038с 1145712в	От FL100 до FL230
318	Район аэродрома ЧИТА (Кадала)	Окружность радиусом 60 км с центром (520136с 1131818в)	От земли до FL100
		514038с 1145712в, 513800с 1142100в, 510602с 1143202в, 505848с 1134341в, далее по часовой стрелке по дуге окружности радиусом 120 км с центром (520134с 1131818в) до 514038с 1 145712в	От FL100 до FL230
319	Район аэроузла ИРКУТСКИЙ	530900с 1034700в, 525700с 1051300в, 521800с 1052000в, 520200с 1052500в, 513436с 1050942в, 512706с 1043612в, 514300с 1034100в, 521200с 1031600в, 522600с 1031200в, 523742с 1031254в, 522900с 1035400в, 523648с 1035148в, 530900с 1034000в, 530900с 1034700в	От FL080 до FL200
320	Район аэроузла УЛАН- УДЭНСКИЙ	522706с 1065312в, 522200с 1075336в, 522000с 1093600в, 520000с 1090000в, 511300с 1083630в, 511600с 1075400в, 511800с 1073300в, 512500с 1064000в, 515300с 1060700в, 521748с 1063506в, 522706с 1065312в	От земли до FL200
321	Район аэроузла ЧИТИНСКИЙ	514038с 1145712в, 513800с 1142100в, 510602с 1143202в, 505848с 1134341в, далее по часовой стрелке по дуге окружности радиусом 120 км с центром (520134с 1131818в) до 514038с 1145712в	От земли до FL230

1 Географическая широта (первые две цифры - градусы, вторые две цифры - минуты, третьи две цифры - секунды, буква "с" - северная широта).

2 Географическая долгота (первые три цифры - градусы, вторые две цифры - минуты, третьи две цифры - секунды, буквы "в" и "з" - восточная и западная долгота соответственно).

3 Эшелон полета (буквы FL, после которых без пробела три цифры, соответствующие эшелону полета).

4 AMSL - над средним уровнем моря.

5 AGL - над уровнем земли.